

## REOLOJİ AYARLAMA TABLOSU

VİSKOZİTE	TİKSOTROPİ		LİTRE AĞIRLIĞINI	ELEKTROLİT MİKTARINI
YÜKSEK	YÜKSEK	»	-	ARTTIR
	NORMAL	»	DÜŞÜR	-
	DÜŞÜK	»	DÜŞÜR	DÜŞÜR
NORMAL	YÜKSEK	»	ARTTIR	ARTTIR
	NORMAL	»	-	-
	DÜŞÜK	»	DÜŞÜR	DÜŞÜR
DÜŞÜK	YÜKSEK	»	ARTTIR	ARTTIR
	NORMAL	»	ARTTIR	-
	DÜŞÜK	»	-	DÜŞÜR

Süspansiyonlar için pratik bome hesabı:

$$\text{Bome} = \frac{144,5 \times (\text{Litre Ağırlığı} - 1000)}{\text{Litre Ağırlığı}}$$